

## Vedligeholdelsesvejledning af postkasser

---



### Drift og vedligeholdelse af pulverlakerede postkasser fra Vikingposten

Postkasserne er fremstillet af galvaniseret stål, som afslutningsvis er pulverlakeret. Regelmæssig vedligeholdelse forlænger postkassens levetid.

#### Ved udendørs brug:

Vi anbefaler, at man ved udendørsbrug minimum vasker postkassernes overflader 2 gang om året, med lunkent vand tilsat lidt rengøringsmiddel til nedvaskning.

Vil man være ekstra omhyggelig kan man afslutningsvis polere postkasserne med lidt polish / lakforsegler. Når polishen er indtørret, skal man aftørre overfladerne med en tør klud.

Manglende vedligeholdelse vil nedsætte metallets resistens overfor korrosion (rustdannelse)

#### Ved indendørs brug:

Der kræves ikke den samme opmærksomhed, men det er en god ide at overtørre overfladerne 1 gang om året.

#### Bevægelige dele:

Skal også rengøres og evt. smøres. Der er muligvis også brug for at spænde boltene efter, der holder lågerne i top og bund med en stjerneskruetrækker. Smøring af låse skal gøres efter behov.